

Ghid de folosire pentru dopurile sintetice

1. Domeniul de aplicare

Această fișă tehnică stabilește diferite teste și măsuri de precauție care trebuie respectate pentru a asigura o performanță optimă în timpul îmbutelierii vinurilor liniștite(de masa) cu dopuri de plută cu capac de plastic conform fișei tehnice CETIE GME 50.01 (Standard EN 12 726).

Atunci când sunt utilizate pe alte tipuri de finisaje, trebuie realizate teste specifice.

2. Teste

- **Etanșeitate**

Acest test trebuie efectuat pe finisajele de sticlă.

Testați până la 1,5 bari în recipient (suprapresiune)

- **Forțe de extracție**

Verificați dacă valorile sunt între 10 și 45 daN, măsurate la minimum 1 oră după sigilare.

Un grafic tipic al acestei forțe este caracterizat de un vârf la început.

Viteza de extracție este fixată între 300 și 600 mm/min.

- **Procentul de recuperare dimensională după comprimare**

Consultați specificațiile producătorului.

3. Depozitarea dopurilor

- Dopurile sintetice trebuie depozitate în zone curate, sigure și fără mirosuri, fără umiditate și lumină și la temperaturi cuprinse între 15 și 30 ° C.
- Se recomandă efectuarea mișcărilor de stoc urmând metoda FIFO.
- Durată stocaj: consultați specificațiile producătorului.

4. Precauții pentru utilizare

- În timpul folosirii, în momentul îmbutelierii, dopurile sintetice trebuie să fie la o temperatură cuprinsă între 15 și 25 ° C.
- Încălzirea fălcilor de presare: consultați specificațiile producătorului dopului.
- Compresia fălcilor de presare: setați $\varnothing$ între 15,5 și 16,0 mm.

- Se recomandă îmbutelierea cu vacuum. Consultați specificațiile tehnice ale producătorului pentru valorile presiunii în interiorul sticlei după îmbuteliere.
- Poziția dopului în gâtul sticlei: între 0 și 1 mm mai jos față de partea superioară a finisajului/gâtului.
- Respectați nivelul de umplere al sticlei folosite și ajustați lungimea dopului față de nivelul de umplere. Consultați ghidul de îmbuteliere CETIE nr. 1 și ghidul pentru calitatea îmbutelierii nr. 9. La 20 ° C, trebuie lasat un spațiu de minim 15 mm după îmbuteliere.
- Timpul necesar pentru ca sticla să poată fi pusă pe partea laterală: 3 minute.

5. Depozitarea și transportul produselor finite

- Din cauza dilatarei produsului îmbuteliat, asigurați-vă că temperaturile nu vor atinge limita presiunii hidraulice din sticlă. Consultați ghidul de îmbuteliere CETIE nr. 1

6. Regimul Alimentar - Igiena - Permeabilitatea

Materialele utilizate trebuie să fie în conformitate cu legislația aplicată în țara de consum:

- Materiale și articole destinate să intre în contact cu produsele alimentare
În Comunitatea Europeană, principalele texte de referință sunt Regulamentul (CE) nr. 1935 / 2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele și articolele destinate să intre în contact cu produsele alimentare, precum și Directiva 2002/72 / CE din 6 august 2002 privind materialele și articolele din plastic destinate să intre în contact cu produsele alimentare.
- Ambalare și deșeuri de ambalare

Permeabilitatea oxigenului: consultați specificațiile producătorului.